

ОБНОВЯВАНЕ НА СПИСЪК С КАНАЛИ – TV SONY

За влизане в менюто с настройки се натиска бутон HOME.

След това със стрелкички наляво или надясно става придвижването из менюто.

Отидете на меню Settings оттам със стрелкички нагоре или надолу изберете Digital Set-up и натиснете централния бутон.

В новия прозорец отидете на Digital Auto Tuning със стрелкичка надолу, след което натиснете кръглия бутон.

Ще ви попита: Do you want to start Auto Tuning ? Вие му дайте Yes.

На следващия прозорец ще ви попита от антена или от кабел да продължи сканирането, вие трябва да изберете кабел и пак да натиснете централния бутон.

След това ще ви се появят възможностите за сканиране от кабел.

На Scan Type му дайте Full Scan (Това става като натиснете централен бутон, после със стрелкичките нагоре или надолу изберете Full Scan и пак натискате централен бутон).

Отивате най-долу на Start и натискате централен бутон.

По този начин ще започне автоматичното сканиране.

Накрая ще ви напише Auto tuning is successfully finished. Което означава, че успешно е завършило сканирането.

Натискате бутон Return няколко пъти докато не ви изчезнат всички менюта и ви остане само картина.